



組立説明書

Ver. 211104 v



機能説明

Function details



緩める

Release

固定

Fixing



上下
高さの調節

Height adjustment



固定

Fixing

緩める

Release

- ロッキング固定レバー (左)
Back support angle stop lever (left)
- レバーを上上げると緩み、
レバーを下に下げると固定されます。
- Push the lever upward to release, and
downward to fix.

- 高さ調節レバー
Height adjustment lever (right)
- レバーを上げることで座面の高さを調節する
ことができます。
- Adjust chair height by pushing the lever
up and down.

- ロッキングの硬さ調節
Back board tension adjustment
- 硬くする：右に回す
- 柔らかくする：左に回す
- Fixing: Turn to the right
- Releasing: Turn to the left

部品 Parts



ヘッドレスト
固定用ボルト
1個

Bolt for
Headrest



背もたれ
固定用ボルト
3個

back
supporting
bolts



六角レンチ
ボルト締め部分

The tightening part

※両側を使用することができますが、上記のように使用することをおすすめします。

hex wrench

Using both of parts are possible. But we suggest like above manual.

組立説明

Assembly Instructions



- 1 シリンダーの組立
- ベースの中心にシリンダーを図のように差し込んでください。
Gas lift assembly
- Insert the gas lift into the hole in the middle of base.



- 2 座面の組立
- ダンボール箱等の上に座面を載せてください。
Assembly preparation
- Please put the seat board on box or desk.



- 3 背もたれの取り付け
- 背もたれを図の部分に差し込んでください。
Back board assembly
- Insert back board into the hole of seat board.



- 4 背もたれのボルト固定
- ボルトを締める際は、3本のボルトを8割くらいを目安に仮締めをして穴位置を調節しながらしっかりと固定してください。

- Back board assembly after checking assembly holes
- Assemble the back board using 'Bolts' into 3 holes.



- 5 シリンダーの接続
- 工程2~4で組み立てたものをシリンダーに差し込みます。(※2人での作業をおすすめします。)

- Whole part assembly
- Insert the assembled seat board and back board into the base.



- 6 差し込み確認
座面を上からシリンダーにしっかりと差し込みます。

- Press after assembly completion
- Insert back board into the hole of seat board.



- 7 ヘッドレストの組立
- お好みの位置でヘッドレストをヘッドレスト固定用ボルトを使用して固定してください。

- Headrest assembly
- Place the headrest into the hole and adjust the angle.

<完成>
(Completion)



ヘッドレスト
Headrest

背もたれ
Back board

座面+肘置き
Seat board+
Armrest

シリンダー
Gas lift

ベース
Base

