

※床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。
 ※プラスドライバーをご準備ください。

【モジュール ブロック 扉】

本体用ネジ	8本
連結用木ダボ	4本
マグネット	1個
プレート	1枚
プッシュピン	2本
プレート用ネジ (小)	2本
ネジ隠しシール (大)	8枚
連結用穴隠しシール (小)	4枚

1

マグネット

2の板にマグネットを取り付けてください。
 差込時硬い場合はゴムハンマー使用推奨。

2

プレート

プッシュピン

詳細A

詳細B

詳細Aのようにプッシュピンを取り付けてください。(必要時)
 詳細Bのようにプレート用ネジ (小) で取り付けてください。

3

背板用の溝

各板それぞれ、背板用の溝が合わさるようにして
 1の板に2と3の板を本体用ネジで取り付けてください。

4

背板用の溝に4の背板を差し込んでください。

5

2の板に1の板を本体用ネジで取り付けてください。

6

詳細A

詳細B

詳細Aのようにまず片方のピンを穴に差込みます。
 詳細Bのようにもう片方のピンを指で押さえながら
 穴に差込みます。

7 単体使用の場合

ネジ隠しシール (大)

連結用穴隠しシール (小)

詳細A

詳細B

詳細Aのようにネジ隠しシール (大) を取り付けて
 ください。詳細Bのように連結用穴隠しシール (小)
 を取り付けてください。

8 積み重ね使用の場合

連結用木ダボ

詳細C

積み重ねる場合は
 詳細Cのように連結
 用木ダボを取り
 付けて重ねてくだ
 さい。

9

完成図