


# ダイニングチェア ナーラ 各色共通

## 取扱い・組立説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて、ご使用くださいますようお願い致します。

組立時前に注意事項を必ずご確認ください。



完成図

### 設置上の注意

- 床の平らな場所に、水平になるように設置してください。(ガタつき、転倒、変形の原因になります。)
- 高温、多湿の場所での設置は避けてください。(ガタつき、カビ、ワレ、変形の原因になります。)
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。  
(火災や商品の変形、変色、その原因になります。)
- 上下左右連結式の家具は、確実に連結してあるか確認してください。(転倒、破損の原因になります。)
- ビニール製の壁紙やクッションフロアの場合、塗装表面部分が直接接触するような設置は避けてください。  
塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。

### 使用上の注意

- テーブル・チェア・ベンチの下には敷物を使用してください。フェルトが付属している場合もございますが、フェルトはあくまで一時的な保護材となります。
- 脚、ビス、金具類は、時々グラつかないか、点検をしてください。(ケガや破損の原因になります。)
- 商品に強い衝撃を与えないでください。
- 安全のために、破損や変形した商品のご使用はおやめください。

### お掃除・メンテナンスの際の注意

- ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めてください。
  - 汚れを拭き取るために、除光液やシンナーを使用しないでください。塗装面が冒されます。  
汚れを拭き取る場合は空拭きか、硬く絞った柔らかい布で軽く拭き取るようにしてください。
  - 座面生地が貨物の向きにより若干のシワ・ヨレが発生する場合がございます。  
通常 1 週～2 週間程度で復元いたします。  
万が一復元しない場合はお手数ではございますが、購入店舗までお問い合わせください。
- ※床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業を行ってください。

## パーツ一覧

組立を行う前に、以下の部品が全て揃っているかご確認ください。

No.	形状	名称	数
A		脚A	4
B		脚B	1
C		座部	1
D	M6×45mm	ボルト (長)	4
E		スプリングワッシャー	4
F		ワッシャー (大)	4
G	M6×30mm	ボルト (短)	4
H		ワッシャー (小)	4
I		六角レンチ	1


品名	ダイニングチェア ナーラ 各色共通
サイズ	幅49 × 奥行54 × 高さ80 × 座面高48 cm
材質	座部：合成皮革 (PU) 脚部：ビーチ材
原産国	中国
販売元	(株) マナビンテリアハーツ
住所	〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

**1** B脚へA脚をDボルト（長）とEスプリングワッシャーとFワッシャー（大）を使用して固定します。


※注意！  
脚Aを脚Bへ差し込む  
向きが決まっています。

必ず向きを確認して  
組み合せてください。

がたつき等の  
原因になります。




**2** C座部裏面へ脚Bを図のようにのせて、Gボルト（短）とHワッシャー（小）を使用して固定します。




※座面生地が貨物の向きにより若干のシワ・ヨレが発生する場合がございますが、通常1週～2週間程度で復元いたします。

**3** 本体を起こし、がたつきが出る場合は脚底のアジャスターで水平を調整してください。



**4** すべてのボルトがしっかりと固定されていることを確認したら完成です。  
ゆるみがないか必ず定期的（1～2カ月毎）に確認してください。



※チェアの下にはカーペット等を敷いていただき、床面の保護をお願いします。  
床面を傷つける可能性があります。