


150テーブル レスター

取扱い・組立説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて、ご使用下さいますようお願い致します。

組立時前に注意事項を
必ずご確認ください。



完成図

設置上の注意

- 床の平らな場所に、水平になるように設置してください。(ガタつき、転倒、変形の原因になります。)
- 高温、多湿の場所での設置は避けてください。(ガタつき、カビ、ワレ、変形の原因になります。)
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。
(火災や商品の変形、変色、そりの原因になります。)
- 上下左右連結式の家具は、確実に連結してあるか確認してください。(転倒、破損の原因になります。)
- ビニール製の壁紙やクッションフロアの場合、塗装表面部分が直接触れるような設置は避けてください。
塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。

使用上の注意

- 家具を移動する時は引きずらず、必ず持ち上げて移動してください。
- 家具の上に立ったり、飛んだり、座ったりしないで下さい。
(ケガや転倒の原因になります。)
- 棚に物を乗せるときは、左右均等になるように乗せてください。反りの防止になります。

お掃除・メンテナンスの際の注意

- ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めて下さい。
- 汚れを拭き取るために、除光液やシンナーを使用しないでください。塗装面が冒されます。
汚れを拭き取る場合は空拭きか、硬く絞った柔らかい布で軽く拭き取るようにして下さい。

パーツ一覧

組立を行う前に、以下の部品が全て揃っているかご確認ください。


No.	形状	名称	数	No.	形状	名称	数
A		天板	1				
B		脚	4				
C		ボルト	16				
D		平ワッシャー	16				
E		六角レンチ	1				
F		アジャスター	4				

品名 150テーブル レスター(D)
サイズ W150 × D90 × H72 cm

材質 MDF/強化紙
原産国 中国
販売元 (株)マナペインテリアハーツ
住所 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

1

B脚を部品番号D.Cで図の順番に従ってE六角レンチを使い、天板に取り付けて下さい。
取り付け後、F部品を脚底に取り付けて下さい。




2

完成です。



設置場所により、がたつきが出る
場合は脚の底に取り付けたアジャ
スターで、設置場所にて水平にな
るよう調整して下さい。




DINING CHAIR トーレ 各色共通

取扱い・組立説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて、ご使用下さいますようお願い致します。

組立時前に注意事項を
必ずご確認ください。



設置上の注意

- 床の平らな場所に、水平になるように設置してください。(ガタつき、転倒、変形の原因になります。)
- 高温、多湿の場所での設置は避けてください。(ガタつき、カビ、ワレ、変形の原因になります。)
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。
(火災や商品の変形、変色、その原因になります。)
- 上下左右連結式の家具は、確実に連結してあるか確認してください。(転倒、破損の原因になります。)
- ビニール製の壁紙やクッションフロアーの場合、塗装表面部分が直接触れるような設置は避けてください。
塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。

使用上の注意

- 家具を移動する時は引きずらず、必ず持ち上げて移動してください。
- 家具の上に立ったり、飛んだり、座ったりしないで下さい。
(ケガや転倒の原因になります。)
- 棚に物を乗せるときは、左右均等になるように乗せてください。反りの防止になります。

お掃除・メンテナンスの際の注意

- ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めて下さい。
- 汚れを拭き取るために、除光液やシンナーを使用しないでください。塗装面が冒されます。
汚れを拭き取る場合は空拭きか、硬く絞った柔らかい布で軽く拭き取るようにして下さい。

パーツ一覧


組立を行う前に、以下の部品が全て揃っているかご確認ください。

No.	形状	名称	数	No.	形状	名称	数
A	組立図 参照	脚A	1				
B	組立図 参照	脚B	1				
C	組立図 参照	座面	1				
D		組み立て用ネジ	6				
E		連結金具	1				
F		六角レンチ	1				
G							
H							

品名	DINING CHAIR トーレ 各色共通
サイズ	W56 × D50 × H77 × SH47 cm
材質	PU張地
原産国	中国
販売元	マナペインテリアハーツ 〒569-0002
住所	大阪府高槻市東上牧1丁目2-1


1

A脚・B脚を組立てネジで座面にそれぞれ仮留めして下さい。




2

手順①で取り付けした脚部同士を連結金具で仮留めして下さい。



3


手順②で仮留めした後、裏返していただき、座面に一度加重をかけて下さい。その際、がたつきがないことを確認後、仮留めした箇所をしっかりと締めて下さい。



※裏返す前にネジを完全に締め切りますと水平が取れず、がたつく場合がございます。

4

完成です。



※ネジを最後まで締め直した後にがたつく場合は脚底にあるアジャスターを調整下さい。

取扱説明書

保存用

取扱説明書 (ダイニンクチェア)

ダイニンクチェア

安全のために必ず読んでお守りください。

この度は (株) マナベインテリアハーツの商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの説明書をよく読んで頂き、正しくご使用ください。なお、今後大切に保存し、必要な時にお読みください。



株式会社

マナベインテリアハーツ

〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1


<http://www.manacs.com>

この度は (株) マナベインテリアハーツの商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

この説明書には、製品を安全にご使用いただくための注意をらびに使用法が記載されています。お客様の安全のために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また梱包開封時に、材料のにおいが残っていることがありますが時間の経過とともになくなります。品質上問題はありませんので安心してご使用ください。

においがする場合は部屋の換気をくりかえし行ってください。


①使用上の注意




脚掛けや座面、背もたれに物を載せないで下さい。転倒してケガや床面の破損の恐れがあります。



脚掛けや背もたれの上に座ったり腰かけたリしないでください。ケガをしたり床破損の原因になります。




椅子の上に立ったり飛び跳ねたり不安定な姿勢で腰かけたりしないで下さい。転倒したりケガや破損の恐れがあります。



商品には強い衝撃を与えないで下さい。転倒してケガや破損の恐れがあります。


②家具の置き方

●設置場所について




床面がフローリングや畳などの場合は敷物を敷いてから設置してください。床面のキズの防止になります。


床面の平らな場所に水平になるように設置してください。転倒やケガの原因になります。また商品の変形の原因になります。




直射日光が当たる場所や暖房器具の近くで高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。火災や商品の変形、変色など家具を著しく傷める原因となります。




野外での使用はしないでください。材料が劣化したリケガや変形し破損することがあります。




幼児の使用については必ず保護者が付き添い十分に注意してください。転倒してケガや破損の恐れがあります。




茶則や暖めた体では座らないでください。カビや汚損の原因になります。また、PVCなどが剥離する原因となります。



物を載せて置架に使用したり踏み台代わりに使用するなど用途以外での使用はしないで下さい。




座面の上には、長時間物を置かないでください。座面の変色、変形の原因になります。




座った状態で椅子を揺れないで下さい。安定が悪くなったり転倒したりケガや破損の原因になります。同時に複数人で使用したり背もたれに重量物を掛けたりしないでください。本体が転倒したりケガや破損の原因になります。


●回転機能付椅子の補助説明



回転金具部分や椅子の上:部と下部の隙間に指を入れないでください。特に小さなお子様には十分気をつけてください。




椅子の中央に腰掛けて使用しないでください。また必要以上に前後左右にゆすったり回転させて遊ばないでください。



部品が足りなかったり隙面がぐらついたり異常が面こえるなどの状態では使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。

回転金具の緩みやプラスチックを時々点検してください。またキャスターの劣化を定期的に掃除してください。ケガや転倒の防止になります。

使用中に固定ネジがゆるんだ時はすぐに締めなおしてください。ゆるんだまま使用すると部品が外れて転倒などの事故につながることもあります。



回転金具部分に物をはさみ回転を止めての使用はしないでください。ケガや金具の破損の恐れがあります。



回転させる時は周囲に人や物が無い事を確かめてから行ってください。ケガや他の物の破損の防止になります。



椅子に寄りかかったり手をついたりしないでください。ケガや転倒の恐れがあります。

キャスター1付はプラスチック等硬質を滑りやすい床面で使わないでください。転るときに転倒してケガをすることがあります。

強く腰かけたり逆方向に座ったり胃もたれに悪影響を及ぼす可能性があります。また長時間座り続けると足が痺れることがあります。不安定になり転倒することもあります。

③家具のお手入れ方法

※永くお使いいただくためによくお読みください

■木部

- 日常お手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学そうきんなどは使用しないで下さい。)
- 万一汚れた時は、中性洗剤を3〜5%位にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、よく絞って拭き取って下さい。その後水にひたした布で洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させて下さい。

■革張地

- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。特別なお手入れは、年に2回程度、市販のレザークリーナーで

磨いて十分乾燥した後、ワール地で拭いてください。

- 万一汚れた時は中性洗剤を3〜5%程度にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、よく絞って表面をたたくようにして拭き取って下さい。その後水にひたした布で洗剤液を拭き取り、自然乾燥させて下さい。

(部分的に拭かず周囲もまんべんなく拭いてください。)

- 靴用クリーム、溶剤(シンナー、ペンスン等)、自動車用ワックス等は絶対使用しないで下さい。

整髪料なども革を痛める恐れがありますのでご注意ください。

- ビニール製品などを長時間重ねたままにしておきますと変色の原因になりますので、ご注意ください。

■布張地

- 日常のお手入れは、掃除機で縫目や隙間に入ったホコリを吸い取って下さい。その際、掃除機の口は丸ブラシをお使いください。

- コーヒー、お酒等で汚した場合は、中性洗剤を3〜5%程度に薄め、柔らかい布をひたし、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取って下さい。その後、水にひたした布で洗剤液を拭き取り、自然乾燥させて下さい。なお、毛足のあるパール織はパールが起きないことがありますのでご了承下さい。

■ビニールレザー

- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。(化学そうきんは使用しないで下さい。)
- 万一汚れた時は中性洗剤を3〜5%程度にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、よく絞って表面をたたくようにして拭き取って下さい。その後、水にひたした布で洗剤液を拭き取り、自然乾燥させて下さい。
- ビニール製品などを長時間重ねたままにしておきますと変色の原因になりますので、ご注意ください。

④保障について

商品の保証につきましては別紙「株式会社マナベインテリアハーツ品質保証書」をご確認下さい。