

バルサ在中部品

Ⓐ ×1個
六角レンチ

Ⓑ ×10個
ボルト
M6×50mm

Ⓓ ×4個
ボルト
M6×35mm

Ⓒ ×10個
丸ナット

Ⓔ ×4枚
フレーム下貼り用フェルト
●フェルトは床に応じて
使用してください。

※在中部品には、下記予備部品が梱包されています。

Ⓑ ボルトM6×50 2個 Ⓒ 丸ナット 2個 Ⓓ ボルトM6×35 1個

(イラストはすべてイメージです)

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 気を付けなければいけない注意事項 ⚡ やってはいけない禁止事項 Ⓢ しなければいけない強制事項

⚠ 危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

⚡ 窒息の原因
梱包材のビニール袋を頭にかぶったりしない。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置

Ⓢ 転倒、破損の原因
組み立て、および設置の際は、必ず安定した平らな場所でおこなう。床や壁などを傷つけないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。

変色や変形の原因
屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

割れや反りの原因
(天然木など) 冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。

カビやダニなどの発生の原因
湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置く。

使用

⚡ 転倒、けが、破損の原因
イスに座る場合は浅く座らない。修理及び改造はしない。平らでない床や面、傾斜角度の大きい場所で使用しない。

Ⓢ 転倒、けが、破損の原因
イスや足置きの上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。

■お手入れ/点検 ●薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
●ねじは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかり締めてください。(1ヵ月に1度が目安です)

お願い ●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
●天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
●本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

使用

Ⓢ 転倒、けが、破損の原因
背もたれの上に掛けたりのったり、シート(座面)の一部だけに座らない。荷重をかけない。
座った状態でイスを傾けない。
座る目的以外には使用しない。
保護者の目の届かないところで、お子様ひとりでは使わせない。
座って前後に揺すったりしない。イスの中央に腰掛けて使用する。イスに不用意に寄り掛かったり手をついたりしない。

変色や変形の原因
シート(座面)の上に直接熱い物やぬれた物を置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しない。また、アイロン台のような作業台代わりに使用しない。屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

お手入れ

⚡ ひび割れや変色、変形の原因
本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。(化学ぞうきんはその注意書きに従う)

組み立てるまえに

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- 組立場所(十分広い平らな場所)を確保してください。
- 床や壁、商品を傷つけないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。


部品を確認する

- ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないようにまとめてください。
- 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

組み立てかた

1


⑥⑦フレーム左右に①背板・⑤後ろ補強棧・④下補強棧を取り付けます。



2

イラストは②座面の高さ約51cm、③足置きの高さ約21cm、の場合で説明します。

⑥⑦のフレームに②座面をお子様の身長に合わせて高さを調節し仮止めします。





注意


- 椅子に腰を掛けたまま、奥行きを調整しない。
- 固定ノブをしっかりと締める。

○イスを水平な場所に置き、全体のボルトをしっかりと締め、完成です。

座面の高さ、背板の高さを確認する

組み立てるまえに高さを決め、ねじの取付位置を確認してください。


スライド固定ノブ



- 座面下に付いている固定ノブを緩め、身体に座面の奥行きを合わせ、その後しっかりと締めなおしてください。

● 座面スライド75mm


前



足置きの高さ21cm

足置きの高さ16cm

足置きの高さ11cm




高い


低い

座面の高さ


1



2



3



4

