








* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。

HM-10 (H8369FE-1-3)

<p>(1) × 1 座部</p> 	<p>(7) × 5 キャスター</p> 	<p>① 初めに(6)ベースに(7)キャスターを差し込み、次に(5)シリンダーと(4)カバーを差し込んでください。</p> 	<p>② (1)座部の裏へ(3)プレートを(8)ボルト(小)で固定してください。</p> 	
<p>(2) × 1 背部</p> 	<p>(8) × 4 ボルト(小)</p> 			<p>③ (1)座部の裏へ(2)背部を(9)ボルト(大)で固定してください。</p> 
<p>(3) × 1 プレート</p> 	<p>(9) × 10 ボルト(大)</p> 	<p>⑤ 最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。</p> 		
<p>(4) × 1 カバー</p> 	<p>(10) × 1 六角レンチ</p> 			
<p>(5) × 1 シリンダー</p> 				
<p>(6) × 1 ベース</p> 				